

## Monteringsanvisning

# SynkoFlex® FR

Art. nr: SE35010102

### MONTERING I FÄRSK BETONG

- Generellt skall SynkoFlex® FR ligga mitt i arbetsfogen. Minst 50 mm täcksikt.
  - SynkoFlex® FR läggs i den färska betongen i samband med gjutning.
  - SynkoFlex® FR vattenspär är smidigast att arbeta med när den håller en temperatur på 20-25°C.
1. Lägg SynkoFlex® FR i betongytan. Det bruna skyddspappret uppåt.
  2. Tryck ned SynkoFlex® FR 5-10 mm i betongen. OBS! SynkoFlex® FR får inte tryckas ner under ytan!
  3. SynkoFlex® FR skall monteras i obruten följd. Det är viktigt att längderna trycks ihop ordentligt med minst 30 mm överlapp. Upplevs SynkoFlex® FR hård, kan man med fördel använda sig av en varmluftspistol för att värma upp den lokalt i samband med att längderna trycks ihop.
  4. När betongen har härdat skall SynkoFlex® FR sitta fast i betongen.
  5. SynkoFlex® FR tål att ligga utomhus tills kommande gjutning, i upp till 12 veckor.
  6. Före nästa gjutning - Drag av det bruna skyddspappret!

### MONTERING PÅ HÄRDAD BETONG/STÅL

- Generellt skall SynkoFlex® FR ligga mitt i arbetsfogen. Minst 50 mm täcksikt.
  - SynkoFlex® FR vattenspär är smidigast att arbeta med när den håller en temperatur på 20-25°C.
1. Rengör den torra betongytan med stålborste. Betongytan ska vara torr och fri från formolja, smuts, lösa partiklar, betongdamm mm.
  2. Tryck fast/Valsa ut fast SynkoFlex® FR med tryckrulle (SE35010302) till en breddökning av ca 2 cm. Bruna skyddspappret uppåt. \*
  3. Inget hålrum får förekomma mellan SynkoFlex® FR och underlaget! Överlappa 3-4 cm i skarvarna och tryck ihop längderna noggrant.
  4. SynkoFlex® FR tål att ligga utomhus tills kommande gjutning, i upp till 12 veckor.
  5. Före nästa gjutning - Drag av det bruna skyddspappret!

\*Beroende på vilka kemikalier som förekommer kan det vara möjligt att limma SynkoFlex® FR mot underlaget med Cresco Montagelim (QUBMKL).