

SynkoFlex® Montageanvisning

Färsk betong

När SynkoFlex® läggs i färsk betong skall primer inte användas.

Generellt skall SynkoFlex® placeras mitt i gjutfogen. Minst 50 mm täckskikt.

SynkoFlex® läggs i den färska betongen i samband med gjutning.

SynkoFlex® Vattenspärr är smidigast att arbeta med när den håller en temperatur på 20-25°C.

- Drag av det bruna skyddspappret.
- Lägg SynkoFlex® på betongytan med den transparenta skyddsplasten uppåt.
- Tryck ned SynkoFlex® 5-10 mm i betongen.
- SynkoFlex® skall monteras i obruten följd. Det är viktigt att längderna trycks ihop ordentligt med minst 30 mm överlapp. Upplevs SynkoFlex® hård, kan man med fördel använda sig av en varmluftspistol för att värma upp den lokalt i samband med att längderna trycks ihop.
- När betongen har härdat skall SynkoFlex® sitta fast i betongen.
- SynkoFlex® tål att ligga utomhus tills kommande gjutning, i upp till tolv veckor.
- Före nästa gjutning - Drag av det transparenta skyddsplasten!



SynkoFlex® Vattenspärr Montageanvisning på härdad betong och genomföring

SynkoFlex® Vattenspärr är smidigast att arbeta med när den håller en temperatur på ca 20-25°C.

• Montageanvisning på härdad betong

- Generellt skall SynkoFlex® ligga mitt i arbetsfogen. Minst 50 mm täckskikt.
- Betongytan skall vara ren och fri från damm och betongrester. Betongytan skall även vara fri från rimfrost och stående vatten.
- Prima ytan ca 6-7 cm brett. Därefter skall primern (SE35010200) torka och bli klubbfri. Torktid: 2-4 h vid 20°C.
- Avlägsna det bruna skyddspappret. SynkoFlex® skall vara formbar med händerna. Upplevs SynkoFlex® hård, kan man med fördel använda sig av en varmluftspistol för att värma upp den.
- Tryck fast/valsa ut SynkoFlex® med tryckrulle (SE35010302) till en breddökning av 2 cm.
- Inget hålrum får förekomma mellan SynkoFlex® och primern! Överlappa 3-4 cm i skarvarna och tryck ihop längderna noggrant.
- Avlägsna den transparenta skyddsplasten före nästa gjutning.

• Montageanvisning vid genomföring (plast eller stål)

- Ytan skall vara ren och fri från damm och betongrester. Därefter ruggas ytan upp med exempelvis grov slipduk.
- Prima ytan ca 6-7 cm brett. Därefter skall primern (SE35010200) torka och bli klubbfri. Torktid: 2-4 h vid 20°C.
- Avlägsna det bruna skyddspappret. SynkoFlex® skall vara formbar med händerna. Upplevs SynkoFlex® hård, kan man med fördel använda sig av en varmluftspistol för att värma upp den.
- Tryck fast/valsa ut SynkoFlex® med tryckrulle (SE35010302) till en breddökning av 2 cm.
- Inget hålrum får förekomma mellan SynkoFlex® och primern! Överlappa 3-4 cm i skarvarna och tryck ihop längderna noggrant.
- Avlägsna den transparenta skyddsplasten före gjutning.

